

RS28H USB-voetschakelaar met 3 pedalen

- 3 pedalen
- Perfect ergonomisch ontwerp voor schoenen tot maat 45
- Ondersteuning voor toetscombinaties (bijvoorbeeld ÒCtrl + Alt + PÓ or ÒAlt + 1Ó)
- Volledige compatibiliteit met transcriptiesoftware van Olympus
- Stevige en lange USB-kabel (1,8 m)
- HID-Keyboard-modus (optioneel)
- Ondersteuning voor multimedietoetsen
- Voor een handsfree bediening van uw transcriptiespeler



Handsfree bediening in elk programma

De RS28H-voetschakelaar is voorzien van drie pedalen waarmee u niet alleen de transcriptiesoftware van Olympus (ODMS, DSS Player Standard, Sonority) kunt bedienen, maar ook die van derde partijen. Dit kan elk programma zijn dat kan worden bediend via toetscombinaties (bijvoorbeeld ÒCtrl + Alt + PÓ of ÒAlt + 1Ó) of multimedietoetsen (Volgende track scannen, Stoppen, Afspelen/Pauzeren enz.). U hoeft alleen maar het gewenste commando aan de pedalen toe te kennen met de gratis Olympus Foot Switch Configuration Tool. Zodra de pedalen volgens uw wensen zijn geconfigureerd, kunt u handsfree aan de slag.

Specificaties

Bedieningsknoppen

Aantal knoppen:	3
Vergrendelbare knop(pen):	Nee
Via software in te stellen knoppen	Ja
Antislipmatje:	Ja

Bedieningsmodi

Olympus-modus	Ja (standaard)
HID-Keyboard-modus	Ja (optioneel)
Mogelijke pedaalwerking in de HID-Keyboard-modus	
Enkelvoudig	Toetsenbordcommando dat wordt getriggerd bij ŽŽn keer klikken.
Dubbel	Toetsenbordcommando's die worden getriggerd bij indrukken en loslaten. Ideaal voor toggle-functies zoals Afspelen/Pauzeren.
Lang	Toetsenbordcommando's die continu worden getriggerd totdat het pedaal wordt losgelaten. (zoals een gewoon toetsenbord)

Afmetingen

HxBxD	33,5 x 190 x 120 mm
Kabel lengte	1,8 m
Gewicht	550 g

Buitenzijde

Beschikbare kleuren	Dark Grey
---------------------	-----------

Aansluitingen

USB-poort	1.0/ 1.1/ 2.0/ 3.0/ 3.1 (Type A)
8-pins aansluiting	Ja (mini DIN)

Omgeving

Temperatuur	0 - 42 °C (bediening)
-------------	-----------------------

Compatibele software

ODMS	Versie 6 (of hoger)
DSS Player Pro	Versie 5.0 (of hoger)
DSS Player voor Mac	Versie 7 (of hoger)
Olympus Sonority	Versie 1.0.1 (of hoger)
Olympus Footswitch	Ja
Configuration Tool	
Software van derden	Moet bediening ondersteunen via toetscombinaties.

Foot Switch Configuration Tool - Standaardfuncties

Configuratie van HID-Keyboard-
commando's / toetscombinaties

Ondersteunde multimediatoetsen (Windows)	Volgende track scannen Vorige track scannen Stoppen Afspelen/Pauzeren Stil Volume verhogen Volumen verlagen Media Player starten
---	---

Ondersteunde multimediatoetsen (Mac OS)	Volgende track scannen Vorige track scannen Uitwerpen Stil Volume verhogen
--	--

Schakelen tussen de Olympus-
modus en de HID-Keyboard-
modus

Sjablonen voor voetschakelaarinstellingen	Opslaan en laden
Admin Write-modus	Ja

Besturingssystemen en systeemvereisten

Windows	besturingssysteem: Windows Vista/7/8/8.1/10
Macintosh	besturingssysteem: Mac OS X 10.5 - 10.10

Compatibele Olympus hardware

N.B.: Opmerking: De voicerecorder moet in het dockingstation worden geplaatst om vanaf afstand bediend te kunnen worden met een voetschakelaar of handcontroller. Hieronder vindt u de benodigde combinaties.

CR20	DS-F1 (VoiSquare)
CR15	DS-7000 DS-3500
CR10	DS-5500 DS-5000 / 5000ID DS-3400
CR3A	DS-4000 DS-3300